



PIANO di COTTURA

LA TENUTA
AGRITUR apartments



Il piano di cottura è del tipo elettrico a **induzione**.

Possono essere utilizzate solo pentole espressamente adatte all'induzione.

È VIETATO l'utilizzo dei dischi adattatori.



TASTI a SFIORAMENTO

-  ON / OFF - per attivare e disattivare il piano di cottura
-  BLOCCO TASTI - per bloccare o sbloccare il pannello dei comandi
-  TASTI di SELEZIONE - per selezionare la piastra di cottura
-  SELETTORI di POTENZA - per impostare un livello di potenza della piastra

CODICI del DISPLAY

-  La zona di cottura è disattivata
-  La zona di cottura è in funzione (livello potenza da 1 a 9)
-  Livello di potenza 10 (solo per le piastre anteriori )
-  È presente un malfunzionamento
-  La piastra di cottura è ancora calda
-  La funzione di blocco tasti è attiva
-  La pentola non è adeguata, o è troppo piccola, o manca la pentola

AVVERTENZE

- i portatori di pacemaker devono mantenere una distanza di almeno 30 cm dalle piastre di cottura
- non mettere in funzione la piastra in assenza di pentole o con pentole vuote
- pulire regolarmente il piano con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri
- si prega di utilizzare l'apparecchio con cura, facendo attenzione a non strisciare il piano il vetro