



## ACQUA CALDA SANITARIA

LA TENUTA  
AGRITUR apartments



Ogni appartamento è dotato di un impianto autonomo per la produzione dell'acqua calda sanitaria.


Il boiler è del tipo elettrico, e si trova in ingresso, incassato assieme alla lavatrice in un armadio a due ante.

Il boiler è impostato sulla funzione "Memory" di auto-apprendimento, pensata per ottimizzare il comfort grazie al monitoraggio del fabbisogno di acqua calda richiesta dall'utente. **Vi preghiamo perciò di non intervenire sulla regolazione dell'apparecchio** e, nel caso, di rivolgervi al personale.

Qualora si preveda un cospicuo consumo di acqua calda, maggiore rispetto al consueto, è possibile attivare momentaneamente la **funzione BOOST**.

1. Premere il tasto **BOOST**. Il relativo tasto si illumina di luce azzurra (>>)
2. Impostare la temperatura (60-70°C) tramite i tasti - e +

Il boiler riscalderà velocemente l'acqua, fino alla temperatura impostata, dopodiché la funzione BOOST si disattiverà automaticamente e si spegnerà anche il led azzurro del tasto (>>)



Tasto **BOOST**

Tasti + e - di regolazione  
della temperatura